



# **Manual**

**Spot 60/90**




# Timer

## Snabbval och dimning

Kontrollenheten har 1 knapp för lägesval och 2 knappar dimning/ljusintensitet. Varje läge har en indikator (röd lysdiod), som visar att läget är valt.

Kontrollenheten har en digital display som visar återstående tid för valt läge.




### Lägesval

1. **Select** - knappen  
Genom att trycka på Select knappen så kan man växla till ett av fyra möjliga lägen;  
Other(Övrigt), Flowers (Blommor), Herbs (Örter), Salad (Sallad).

### Dimning

Ljusintensiteten kan regleras i 10 olika nivåer.



2. **Dimning Up**  
Tryck på denna knapp för att öka ljusintensiteten.
3. **Dimning Ner**  
Tryck på denna knapp för att minska ljusintensiteten.
4. **Display**  
Här visas återstående tid, 0~24 timmar.

## Belysnings-schema

Läge	PÅ (timmar)	AV (timmar)	Dimning (nivå)
Other	Standard 24	0	Standard 5
Flower	12	12	Standard 4
Herb	18	6	Standard 10
Salad	16	8	Standard 7

# Så ställer du in timern



## **Snabbval**

Other, Flower, Herb, Salad

1. Tryck på SELECT-knappen för att ändra läge, en röd indikeringsdiod visar valt läge. Tryck upprepade gånger för att välja önskat läge. Lägen ändras i följande ordning: Other -> Flowers -> Herbs -> Salad.  
Återstående belysningstid kan avläsas på den digitala displayen.

*Se tabellen "belysnings-schema" för ljustimmar och dimningsnivå som gäller för respektive läge. Standard för "Other" -läget är 24 timmar belysning.*

2. Nollställ timern genom att trycka på SELECT-knappen i mer än 1 sekund. LED-belysningen blinkar en gång, och indikatorn för det valda läget lyser. Timern är nollställd.

## **Manuellt läge (Other)**

Det förinställda värdet är 24 timmars belysning.

## **Belysningstid**

Välj "Other" -läget och tryck på SELECT-knappen i mer än 5 sekunder, tills siffran "24" blinkar i den digitala displayen. Du kan nu ändra belysningstiden. Tiden ändras i 1-timmars intervaller upp eller ner med pilknapparna för dimning. Du kan ställa in en belysningstid 0-24h.

## **Starttid**

När du valt ett läge (Other, Flower, Herb eller Salad) så startar timern när du tryckt på SELECT -knappen. Om du vill ändra tiden då belysningen slås på, så justerar du start-tiden.

Tryck på pil-ner knappen i mer än 5 sekunder tills siffran "0" blinkar i den digitala displayen. Du kan nu ändra starttiden genom att trycka på upp / ner pilarna. Starttiden kan justeras (+)11 timmar (Upp) eller (-)12 ner.

## **Fabriksåterställning**

Om du vill återställa timern till fabriksinställning, gör så här:

Dra ut nätsladden -> Tryck och håll ner SELECT-knappen -> Anslut nätsladden

Displayen och dioderna visar ett testmönster och enheten återställs till dess ursprungliga inställningar.



# Övrigt i sortimentet

## Mini Plant Factory finns i tre storlekar

PMF-M30 EcoGrow är störst och har effektivast ljus. PMF-M30 passar utmärkt om man tex vill odla sallad eller kryddor vintertid men också kunna förodla plantor till våren.

PMF-M20 EcoHerb Duo är lite smalare (kan placeras i fönster) och har ett vitt ljus. Den passar utmärkt till förvaring av köpta kryddväxter eller sallader. Men det går alldeles utmärkt att odla egna också. Det följer med två odlingskar så att man kan alternera olika odlingar.

PMF-M10 EcoHerb är minstingen och även den har ett vitt ljus. Det lilla formatet gör att den främst lämpar sig till att förvara kryddor i, men det går alldeles utmärkt att odla upp egna plantor om än i mindre skala. Det följer med ett odlingskar.

**Growlight Duo** - används till förödling och uppdrivning eller som ljusstillskott under de mörka årstiderna. Growlight Duo levereras i förpackning med en LED växtarmatur och ett smart stativ så att belysningen enkelt kan placeras över odlingen.

**Growlight Quattro** - armaturerna är utvecklade med fullspektrumljus, dvs väl avvägda ljusvåglängder som passar de flesta användningsområden. De går att använda till förödling och uppdrivning, ljusstillskott, blomningskontroll och övervintring.

**Växtlampor** - för hemmiljö och lite mindre ytor.

Växtlamporna har en vanlig E27 sockel, men vi har även speciellt framtagna armaturer som passar våra LED-lampor. Växtlamporna finns i tre olika ljusutföranden:

**STANDARD** - avger ett varmvitt ljus, lämpligt för belysning av växter på allmänna platser såväl som i hemmet.

**ODLA**- för odling och uppdrivning av plantor, som ljusstillskott under de mörka årstiderna, blomningskontroll, eller inomhus där solljus saknas helt. Avger ett varmrött ljus.

**VINTER**-för övervintring av blommande växter och medelhavsväxter i låg temperatur, Dessa lampor avger ett kallvitt ljus.

Distributör och nordisk importör:



VENSO EcoSolutions AB  
Ögårdesvägen 21  
433 30 PARTILLE

Tel: 031-3400250  
Fax: 0313400275

e-mail: [info@venso.se](mailto:info@venso.se)  
Hemsida: [venso-ecosolutions.se](http://venso-ecosolutions.se)



Mini Plantfactory  
PMF-M30



Mini Plantfactory  
PMF-M20



Eco Herb  
PMF-M10



Growlight Duo



Growlight Quattro



Växtlampor

